

Note per l'installazione di una memoria SDA 2516 vergine sul TV mod. 33M1

Premere contemporaneamente sul cruscotto i tasti Audio- e Video+ per entrare in modalità di servizio (S2), premere il tasto ORA sul telecomando sino a posizionarsi sul registro 01; sostituire il valore logico del bit D3 (tasto CANC) da 1 a 0.

Premere di nuovo il tasto ORA sul telecomando sino a posizionarsi sul registro 03; sostituire il valore logico del bit D6 (tasto V-M) da 0 a 1.

Premere di nuovo il tasto ORA sul telecomando sino a posizionarsi sul registro 13; sostituire il valore logico del bit D6 (tasto V-M) da 0 a 1.

33" M1 Stereo  **mivar** 18/02/01

- Per andare in modo SERVIZIO 2, sul cruscotto premere contemporaneamente i tasti (Audio-) e (Video+) finche' compare la scritta "S2"
 - Premere il tasto (ORA) sul telecomando per Incrementare il numero del registro.
 - Premere il tasto (AV) sul telecomando per decrementare il numero del registro.

Ora	AV	TASTI CHE CAMBIANO I BIT									MICRO SDA5254-A014	VIDEO TDA8843	DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE		
		Muto	V-M	L-L	Stop	Canc	TV TVD	All.	Riv.	D7				D6	D5
00	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	D7, D6, D5 = Selezione degli Ingressi video D3, D2 = Costante di tempo; D1, D0 = Valore del quarzo		
01	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	D7, D6 = Frequenza vert.; D5 = Interlaccio; D4 = Stand-By D3 = Sinoro; D2, D1, D0 = Decoder colore		
02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D6 = CUT OFF automatico		
03	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	D6 = Guadagno video; D5 ÷ D0 = Fase orizzontale		
04	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	D6 ÷ D0 = Amplezza orizzontale		
05	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	D5 ÷ D0 = Parabola		
06	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	D5 ÷ D0 = Parabola angoli		
07	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	D5 ÷ D0 = Trapezio		
08	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	D5 ÷ D0 = Allungamento Verticale		
09	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	D5 ÷ D0 = Amplezza verticale		
0A	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	D6 = Guardia verticale; D5 ÷ D0 = Linearita' verticale		
0B	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	D7 = Spegnim. mezzo quadro; D6 = Intervento protezione D5 ÷ D0 = Centro verticale		
0C	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	D5 ÷ D0 = Guadagno Rosso		
0D	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	D6 ÷ D0 = Guadagno Verde		
0E	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	D7 = Matrice PAL; D5 ÷ D0 = Guadagno Blu		
0F	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	D6 ÷ D0 = Definizione		
10	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	D7 = Spegnimento R G B; D6 = Riduzione di rumore D5 ÷ D0 = Luminosita'		
11	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	D7 = Abilfazione spegnimento; D5 ÷ D0 = Saturazione		
12	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	D7 = Finestra larga AFC; D6 = Sensibilita' IF D5 ÷ D0 = Contrasto		
13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D6 ÷ D0 = AGC		
14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D6 = Uscita fissa audio;		
15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	D5 ÷ D0 = Zoom verticale		
17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	D4 = Espansione del nero; D3 = Espansione del blu		
19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	D2 ÷ D0 = Guadagno amplificatori video		
1A	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	D7 ÷ D4 = Ritardo luminanza; D3, D2 = Colore pelle		

- Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto ROSSO (Ⓢ) sul telecomando.
 - Per confermare le regolazioni fatte premere il tasto (MEM) sul cruscotto.

La tabella sopra riportata si riferisce ovviamente alla corretta programmazione della memoria